HOZARD
Handleiding

HWSS-1

Draadloze Indoor Sirene

Naadloze integratie met alarmsysteem



I. Introductie

Deze draadloze sirene met flitslicht kan worden gebruikt als standalone alarmsysteem, maar ook als draadloze alarmsirene. Wanneer een detector in het systeem wordt geactiveerd, zal het systeem onmiddellijk een luid alarm laten horen en knipperen om indringers af te schrikken.

Het systeem werkt draadloos en is eenvoudig te installeren. Het kan gekoppeld worden met meerdere draadloze detectoren zoals deurcontacten, PIR-bewegingssensoren en rookmelders. De gebruiker kan het systeem in- en uitschakelen met een afstandsbediening.

II. Kenmerken

• Compact formaat met uniek ontwerp
• Luid alarm met flitslicht
• Tot 50 draadloze sensoren en afstandsbedieningen kunnen worden gekoppeld
• EV1527 codering (220K–470K)
• Ingebouwde lithium batterij, standby meer dan 8 uur
• Geschikt voor brede spanningsrange (AC 100–240V)

III. Specificaties

• Voeding: AC 100–240V
• Ingebouwde lithium batterij: 3.7V / 500mAh
• Standby stroom: <10mA
• Alarm stroom: <200mA
• Draadloze frequentie: 433MHz
• Ontvangstafstand: ≤120m

IV. Werking als draadloze sirene

Verbind het apparaat eerst met een alarmsysteem.
Wanneer de sirene als alarmsirene werkt en een alarm wordt geactiveerd, zal deze een luid alarmsignaal geven met flitslicht.

1). Koppelen met de alarmcentrale

- Houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt totdat de sirene één korte piep (“di”) geeft en het waarschuwing-slampje continu brandt.
- Dit betekent dat de sirene zich in de koppelmodus bevindt.
- Druk vervolgens op de SOS-knop op de alarmcentrale.
- Wanneer een lange piep (“di”) klinkt en het lampje één keer snel knippert, is de koppeling succesvol.
- Wanneer drie korte piepjes (“di-di-di”) klinken en het lampje drie keer knippert, betekent dit dat de code al eerder gekoppeld is (dubbele code).
- De sirene verlaat automatisch de koppelmodus als er langer dan 20 seconden geen actie wordt uitgevoerd.

2). Testen

Druk op de SOS-knop op de alarmcentrale.
De sirene moet afgaan en knipperen, wat aangeeft dat de koppeling succesvol is.

V. Werking als standalone alarmsysteem

Wanneer de sirene gekoppeld is aan draadloze sensoren, kan deze functioneren als zelfstandig alarmsysteem.
Wanneer het systeem is ingeschakeld en een alarm wordt geactiveerd, zal de sirene geluid en flitslicht geven.

1). Koppelen van draadloze accessoires

- Houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt totdat een korte piep klinkt en het lampje continu brandt (koppelmodus).
- Activeer vervolgens een afstandsbediening of sensor.
- Een lange piep en één flits betekent succesvolle koppeling.
- Drie korte piepjes en drie flitsen betekenen dat de code al bestaat.
- De sirene verlaat automatisch de koppelmodus na 20 seconden zonder activiteit.

2). Testen

Druk op de arm-knop van de afstandsbediening.
Een korte piep betekent dat de koppeling succesvol is.

Of activeer een sensor terwijl het systeem is ingeschakeld.
Als de sirene afgaat, is de koppeling correct.

3.) Bediening met afstandsbediening

U kunt de afstandsbediening gebruiken om het systeem snel in te schakelen, gedeeltelijk in te schakelen (home-modus), uit te schakelen of een noodalarm te activeren.

Knop	Wat u hoort	Wat u ziet	Wat er gebeurt
Inschakelen (Arm)	Geluid: één korte piep	Lampje knippert één keer snel (daarna elke 30 sec)	Alarm bij beweging of opening
Home -modus	Geluid: één korte piep	Visueel: één flits (daarna elke 30 sec)	Resultaat: alarm alleen bij deur/raam
Uitschakelen (Disarm)	Geluid: twee korte piepjes	Visueel: twee flitsen	Resultaat: alarm uitgeschakeld
SOS	Geluid: alarmsignaal	Visueel: continu knipperen	

VI. Verwijderen van alle draadloze accessoires

Houd de SET-knop 10 seconden ingedrukt totdat drie keer “di-di-di” klinkt en het lampje drie keer knippert. Alle accessoires worden verwijderd en de koppeling met de alarmcentrale wordt ook opgeheven.

VII. In- en uitschakelen

Netspanning (AC): Er is geen aan/uit-schakelaar voor netstroom. Wanneer de adapter wordt aangesloten, knippert het lampje één keer en wordt het apparaat ingeschakeld.
De batterij begint dan automatisch op te laden.

Batterijvoeding: De batterijschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de sirene. Bij stroomuitval: zet de schakelaar op ON om de batterij te gebruiken (lampje knippert één keer).
Zet op OFF om de batterij uit te schakelen.

HANDLEIDING VINDEN